





GO



Remove and discard outer layer
Extraiga y deseche la capa externa
Retirez la pellicule de protection


Open and place roll on holder
Abra y coloque el rollo en el soporte
Ouvrez le rouleau et positionnez-le sur le support

Verify easy spin on holder
Verifique que gire fácilmente en el soporte
Contrôlez la mise en place rapide

Pull paper past printer front
Tire el papel hasta que salga más allá del frente de la impresora
Tirez le papier à l'avant de l'imprimante

Push the paper under guides
Empuje el papel debajo de las guías
Passez-le sous les guides

Align sensor near center (default) position or to middle of black marks.
Alinee el sensor cerca de la posición central (predeterminada) o en el medio de las marcas negras
Alignez la cellule sur la position centrale (valeur par défaut) ou sur le centre des marques noires



Clean printhead with cleaning pen
Wipe from middle to the outside edge
Limpie el cabezal de impresión con el lápiz de limpieza. Limpie desde el centro hacia el borde exterior.
Nettoyez la tête d'impression à l'aide du stylet de nettoyage. Procédez en allant du centre vers le bord extérieur.

Indicators - Indicateurs - Indicadores					
STATUS	PAUSE	DATA	SUPPLIES	NETWORK	
					Ready Lista Prêt
					Paused En pausa En pause
					Cover Open Cubierta abierta Capot ouvert
					Media Out Sin papel Fin de papier
					Network Error Error de la red Erreur réseau
					Communication Error Error de comunicación Erreur de communication

Pause
 Feed / Alimentación / Avance
 Cancel / Cancelar / Annuler


Configuration Report / Informe de configuración / Rapport de configuration
 Smart Calibration / Calibración inteligente / Calibrage intelligent

<http://www.zebra.com/contact>
<https://km.zebra.com>
<https://www.zebra.com/supplies>

www.zebra.com/zd410d-info




Close the printer
Cierre la impresora
Refermez l'imprimante




Open Printer
Discard empty roll
Abra la impresora
Deseche el rollo usado
Ouvrez l'imprimante
Retirez le rouleau usagé




Media Out
Status + Media lights Red
Sin papel
Luces de estado + papel se encienden en color rojo
Fin de papier
Voyant rouge d'état et de support




Press Feed + Cancel buttons for 2 seconds.
Prints Configuration Report.
Presione los botones Alimentación + Cancelar durante 2 segundos. Imprime el informe de configuración.
Appuyez sur les boutons Avance et Annuler pendant 2 secondes. Impression d'un rapport de configuration.



Press Pause + Cancel buttons for 2 seconds.
Performs Smart Calibration.
Presione los botones Pausa + Cancelar durante 2 segundos. Realiza la calibración inteligente.
Appuyez sur les boutons Pause et Annuler pendant 2 secondes. Exécution du calibrage intelligent.



Green Status Light ON - Printer Ready
Luz de estado de color verde encendida: impresora lista
Voyant d'état vert allumé - Imprimante prête



Press power and wait as lights cycle
Presione el botón de encendido y espere que las luces completen el ciclo de encendido y apagado
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et attendez la fin du cycle d'initialisation



<http://www.zebra.com/supplies>



3

<http://www.zebra.com/zd410d-info>



2


<http://www.zebra.com/setup>





1



www.zebra.com/zd410d-info



ZD410




1

www.zebra.com/setup






Download and Install Zebra Setup Utilities
Includes Windows Printer Driver Files
Descargue e instale Zebra Setup Utilities (Utilidades de configuración de Zebra). Incluye el controlador de impresora de Windows
Téléchargez et installez Zebra Setup Utilities. (Pilote d'impression Windows inclus)

2



Connect a USB cable to the printer
Conecte un cable USB a la impresora
Branchez un câble USB à l'imprimante.



Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Latin America Headquarters
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com

<http://www.zebra.com/locations>

©2015 ZIH Corp. and/or its affiliates. All rights reserved. Zebra and the stylized Zebra head are trademarks of ZIH Corp., registered in many jurisdictions worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners.

Printed In China



212289-101

100-240 VAC
50-60Hz
24 VDC